

Dørmontering Deluxe

Vi får en del spørsmål om døren på Deluxe, her er en kort guide til monteringen av denne døren.

Etter at du har satt sammen hele rammeverket er det på tide å begynne å kle huset med plater. Men før du gjør dette anbefaler vi at du setter inn døren. Årsaken er at platene låser fast konstruksjonen og gjør den helt stiv, på samme måte som når man skruer gipsplater på en garasje eller et husbygg. Det er derfor vanskelig å justere døren etter at platene er skrudd fast.

1. Begynn med å skru fast hengslene på dørkarmen og døren.
2. Sett inn den nederste døren på hengslene.
3. Sett inn den øverste døren på hengslene.
4. Hvis du ikke har gjort det før, må du nå skru fast topplisten på den nederste døren. Benytt de små klemlist skruene. Dersom C-profilen inne i den nederste døren er for vid for disse skruene, benytter du bare en tang og klemmer C-profilen litt sammen slik at skruene tar feste.
5. Juster nå døren slik at den går fint og har jevn avstand til dørkarmene. Juster også profilen som er over døren slik at du får samme avstand mellom denne profilen og døren som mellom dør og dørkarm.
6. Dersom den nederste døren har mindre avstand til sokkelen på venstre side sett utenfra enn på høyre side, må du løsne mutteren øverst på hengsledørstolpen, der hvor den er festet i hjørnetaksperren. Juster dørstolpen til høyre sett utenfra og fest mutteren igjen. Hvis dette ikke fikser problemet kan du justere hele konstruksjonen ved å løsne begge de diagonale stagene i gavlveggen og få noen til å dytte gavlveggen til venstre eller høyre. Fest diagonalstagene når døren har jevn avstand til sokkelen.
7. Dersom det er for liten avstand mellom døren og dørstolpen på venstre side sett utenfra kan du løsne mutterne på begge dørstolpene, og dra disse så langt du klarer mot hjørnestolpene på begge sider før du strammer mutterne igjen. Hjelper ikke dette kan du til nød borre litt større hull til skruene nede på sokkelen slik at du får litt mer rom for justering.
8. Dersom det er ujevn avstand mellom øvre og nedre dør må dørstolpen på hengslesiden (høyre dørstolpe sett utenfra) justeres. Dette gjør du ved å justere stolpen til venstre eller høyre midt på stolpen med det horisontale staget som går fra dørstolpen bort til hjørnestolpen. Tenk deg at du står utenfor drivhuset med døren foran deg. Hvis du da skyver midten av den høyre dørstolpen til venstre vil det bli større avstand mellom øvre og nedre dør på venstre side av døren der hvor dørhåndtaket er. Skyver du midten av dørstolpen til høyre vil det bli mindre avstand mellom øvre og nedre dør der hvor dørhåndtaket er. Skru fast det horisontale staget når dørene har riktig avstand til hverandre, typisk ca 4-8 mm. Hvis dette ikke er nok kan du få noen til å holde dørstolpen i riktig posisjon mens du skruer fast platene i gavlveggen. Når platene er skrudd fast er dørens posisjon låst.
9. Når døren er riktig justert og platene i gavlveggen skrudd fast fester du låsen mellom øvre og nedre dør. Bor hull med 3,5 mm bor og skru fast låsen med klemlisteskruer slik at den i låst posisjon griper over leppen på topplisten på nedre dør. Pass på at låsen ikke kommer så langt ned at den kommer i konflikt med nedre dør når de to dørene er festet sammen.
10. Lim nå den medfølgende U-listen av gummi fast over leppen til topplisten med litt silikon. Deretter klipper du til en remse gummitettelist og kleber denne fast i den øvre døren slik at den lukker mot U-listen.



11. Kleb nå gummitettelist på anleggsflaten på venstre dørstolpe sett utenfra, slik at døren dempes mot listen når du lukker døren.
12. Dersom du har herdet sikkerhetsglass i døren tar du nå litt U-list og trer ned mellom glasset og dørsporet på innsiden av døren. Dette gjør du ved å kappe en bit U-list og snu den slik at åpningen i U-en peker nedover, deretter dytter du U-listen ned på innsiden av glasset i sporet som glasset står i. Dette gjør du bare i nedkanten av de tre glassene, ikke oppe. Dette gjør vi kun for å hindre at glassene klirrer når vi lukker døren. Se bildet:



13. Fest dørholderen av plast utvendig på den horisontale profilen øverst på døren, og på hjørnetaksperran utvendig. Prøv deg frem med plassering slik at du ser at dørhåndtaket ikke treffer glasset i veggen selv om døren står fast i holderen. Bor hull med 3,5 mm bor og fest dørholderen med klemlistskruer.
14. Husk å smøre hengslene til Deluxe minst 2 ganger pr år! Dette er svært viktig, hvis ikke vil hengslene korrodere, gå tregt og knekke til slutt. Årsaken er at tappen er stål mens selve hengslet er aluminium. Løft gjerne døren litt opp mens du smører slik at du er sikker på at du treffer ståltappen. Benytt helst litiumfett eller symaskinolje.
15. Smør også dørhåndtaket og låsekassen når du smører hengslene.

